SLIM　CARD　　取扱説明書　　SC－２

この度はお買い上げ頂きまして誠にありがとうございました。

◆ 操作機と受信機の取扱いは水などが掛からない安定した所に置いて下さい。衝撃が加わると正常な機能をしなくなり故障の原因となりますのでご注意下さい。
◆ お手入れの際は軟らかい乾いた布で拭いてください。
◆ 初めてお使いの時は６０分以上充電してからご使用下さい。

操作手順

１　コンセントを挿してから全ての受信カードを溝に差し込んでください。
　　（この場合、FRONT の印がある側を正面にします。）
２　操作機に差し込まれた受信カードは待機中のランプが点灯します。
３　操作機から外すとデモを開始します。デモはお客様への説明としてご利用下さい。
　　（例：お呼びした時はこのようにランプが点灯します。）　等
　＊　受信カードをお客様に渡す際は受信機の番号を控えてください。
　＊　操作機に戻さず取り外したまま使用する場合は、時折、操作機で試射して充電状態をチェックする事をお勧めします。

４　呼び出しは受信カードの番号を操作機の番号①～⑩ボタンで選び押します。
　　（　１回の呼び出しで約１分間作動します。）
　　（　ボタンを押してから数秒後に呼び出しを行います。）
５　お客様より受信機と引き換えに商品等をお渡し下さい。

６　停止するには　＊操作機に差し込むと作動が停止します。
　　＊受信カードの横にあるボタンを押すと作動を停止する事が出来ます。

７　充電は毎日行ってください。（バッテリー不足の際は自動で連続振動してお知らせします）

８　アドスペース受信カードをご使用の際、印刷物の入れ替えを行う時は受信機番号の真上にある１本のネジをドライバーで外し、カバーをスライドさせて外します。
　　カード寸法は５０ミリ×８５ミリです。
　＊　大きさの合わないドライバーはねじ溝を破損させますので必ずオプションの専用ドライバーを使用してください。ネジ溝の破損は保証対象外となります。

このような症状の時は・・・

症状	対処
操作機に挿しても赤いランプが点灯しない。	①　操作機の電源は入っていますか? ②　差込方向は正しいでしょうか?
呼び出しても作動しない事がある。	①　本機は混信を防ぐＣＳ機能があります。ＣＳが働くと、電波を発射しない事がありますので、その場合は再度呼び出しを行ってください。 ②　電波の届く距離から離脱していませんか? ③充電は十分出来ていますか？
操作をしていない時に作動する事がある。	①　一時的な混信が考えられます。頻繁に混信する時は販売店にご相談下さい
バッテリー持続時間が短くなった。	①　バッテリーは消耗しますので交換が必要です。

ユーザーコード

タイプ　：　スリムカード　　　　シリアル NO :

Ｉ　D　：　　　　　呼出し方式　：　　　　　受信機数 :

◆　品質保証書　◆

本品は下記記載の内容に基づき、お買い上げの日から１年間通常の使用状態で発生した故障を無償で修理する事をお約束する物です。無償修理をご依頼になる時は、お買い上げ販売店に商品と本書をご持参ご提示頂きお申し付け下さい。

品　名	トップコール　スリムカード
保証期間	お買い上げの日から１年間
お買い上げ日	年　　　月　　　日
お客様　お名前	
ご住所	
お電話	
販売店名	

無償修理規定

１、正常な状態で保証期間内に故障した場合に無償修理をお約束します。
２、保証修理に送料は含まれません。お客様ご負担にて弊社までお送り下さい。
３、保証期間でも下記の場合は有償修理となります。
　イ・バッテリーの消耗、表面の傷、亀裂、損傷、ネジの変形。
　ロ・落下など衝撃による故障･損傷。
　ハ・水分や薬品が原因による電気回路の故障・誤発信作動。
　ニ・火災･地震･落雷･水害･その他の天変地変、異常電圧、周辺電波障害による誤作動
　　・無反応の場合。
　ホ・本書のご提示が無い場合。
　ヘ・本書にお買い上げ年月日･お客様名・販売店名の記入が無い場合、
　　又は字句の書き換えられた物。
　ト・日本国以外で使用された場合。
　チ・正規販売店ではなく並行輸入品の場合。
　※正規販売店ではなく並行輸入品に関しては一切の受付を行っておりません。

★　本書は再発行をいたしておりません。
★　本書には修理時に必要なＩＤデータが含まれていますので、大切に保管して下さい。

愛知県豊橋市岩崎町山神１０５－１
株式会社　キャプテンジャパン
電話　０１２０－７８５-７８３
TEL　0532-63-3372　　FAX　0532-63-3605